



Dank des Funkcodetasters wird kein Schlüssel oder eine sonstige zusätzliche Bedienung benötigt, um das Garagentor zu öffnen. Der Antrieb lässt sich mittels eines vierstelligen Codes bedienen, den der Eigentümer selbst bestimmen und jederzeit ändern kann. Auch die Vergabe eines temporären Codes ist möglich. Dieser kann zum Beispiel an andere Personen weitergegeben werden, um ihnen einmaligen Einlass in die Garage zu gewähren.

**VORTEILE:**

- Garage öffnen/schließen ohne Schlüssel
- Kinderleichte Bedienung
- Bis zu drei Tore mit einem Funkcodetaster steuerbar
- Persönlicher Wunsch-PIN
- Einfache, kabellose Montage
- Code jederzeit änderbar
- Für alle ZAPF Torantriebe einsetzbar

Maße (BxHxT)	(Digital 525) 80x102x35 mm
Batterietyp	AAA, 1,5 V
Schutzart	IP 54
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
Funktechnologie	bi.linkded
Kommunikationsweise	uni-direktional

**Funkcodetaster  
von ZAPF**

---

[www.garagen-welt.de](http://www.garagen-welt.de)



# ZAPF Funkcodetaster

## Einlernen

### SCHNELLPROGRAMMIERUNG FUNK-CODETASTER

1. P-Taste am Torantrieb 4 Sekunden gedrückt halten
2. Symbol „Garagentor offen“ erscheint
3. 2x P-Taste drücken, bis WLAN Symbol im Display aufleuchtet
4. Am Funkcodetaster den 4-stelligen Master-PIN eingeben und mit Enter bestätigen (Taste unten rechts)
5. LED's zwischen den Tasten blinken
6. Gewünschter 4-stellige PIN innerhalb von 30 Sekunden eingeben
7. Eingabe bestätigen (Taste rechts unten / ENTER Taste)
8. Am Torantrieb Programmierung durch 1x drücken der P-Taste abschließen
9. LED's am Funkcodetaster erlöschen



### TEMPORÄRE PIN ERSTELLEN

1. 4-stellige Master-PIN eingeben
2. Eingabetaste 3x mal betätigen
3. LED's blinken dreifach und langsam
4. Eingelernte Nutzer-PIN innerhalb von 30 Sek. eingeben
5. Eingabetaste betätigen
6. LED's blinken dreifach und schnell
7. Gewünschte 4-stellige PIN innerhalb von 30 Sek. eingeben
8. Eingabetaste betätigen
9. LED's leuchten 2 Sek.
10. Temporäre PIN wurde gespeichert
11. Temporäre PIN bleibt bis zur Verwendung der PIN aktiv



Um diese Funktion optimal nutzen zu können, sollte der automatische Zulauf im Torantrieb aktiviert werden (nur durch Fachmann mit MSA-Stick möglich). Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert. **Für den automatischen Zulauf ist eine Lichtschranke notwendig!**



Video „Batteriewechsel und Code einlernen beim ZAPF Funkcodetaster“